

ECOSOLPLUS



Описание

Отлично удаляет загрязнения от чая, кофе, крахмала. Работает в жёсткой воде.

Область применения

Жидкое средство для использования в посудомоечных машинах.

Дозировка

Автоматическая

Инструкция по применению.

Использовать только через автоматическое устройство дозирования. Монтаж и установку должны проводить только компетентные сотрудники сервисной службы. Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

хранение:	в закрытых канистрах, при комнатной температуре
pH уровень:	13

