

# CLOSOFIX GEL



## Описание

Густое кислотное средство для эффективного и быстрого удаления известковых отложений и солей мочи в унитазах и писсуарах

## Область применения

Для унитазов и писсуаров.

## Дозировка

Для генеральной или периодической очистки скоплений мочевого камня и известковых отложений использовать в неразбавленном виде.

Для ежедневной очистки или удаления небольших загрязнений возможно разбавление 1:10-20

## Инструкция по применению

Нанести концентрат на отложения под ободком унитаза, в чаше унитаза или писсуара и под унитазом/писсуаром. Оставить для взаимодействия. При сильном отложении потереть щёткой или губкой. Затем тщательно смыть водой.

Для удобства нанесения средства, используйте бутылку с горлышком под углом. Механическое воздействие на загрязнение, ускоряет процесс очистки. Наносится непосредственно на очищаемые поверхности. Необходимо дать время на работу химии. Смывается водой.

## Совет

В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промойте поражённые участки большим количеством воды. Не применяйте на неустойчивых в кислой среде поверхностях: нержавеющая сталь, хром, сланец, травертин, известняк, мрамор, искусственный камень, бетон, глянцевая плитка, пластик, эмаль. Следуйте указаниям Паспорта безопасности.

Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

## Технические характеристики

Стойкость при хранении:	2 года.
Хранение:	при комнатной температуре, в плотно закрытой таре.
pH уровень:	концентрат: 0,5; 10% раствор: 1,2.
Состав:	неионогенные ПАВы, неорганические кислоты, ароматические добавки, вода.

