

Rapido Kaugummi-Ex

Описание



Замораживающий спрей для удаления жевательной резинки, пластилина, воска. Для цветных текстильных изделий, обивки, каменных, жёстких и деревянных покрытий, плитки, эскалаторов и всех морозостойких поверхностей.

Особенности

- Не содержит хлорогидрокарбонатов и фтороуглеводородов
- Не содержит повреждающих поверхность растворителей
- Быстрый результат
- Делает остатки жевательной резинки, пластилина, воска твёрдыми и хрупкими

Инструкция по применению

Протестировать поверхность на устойчивость краски в незаметном месте. Распылить средство на жевательную резинку, пластилин, воск с расстояния 10-15 см, замораживать, пока удаляемый состав не станет твёрдым. Затем удалить грязь посредством пластикового или деревянного шпателя, разбив на мелкие кусочки. Удалить мелкие частицы и пыль с помощью пылесоса. Повторить при необходимости.

Совет

Свежая жевательная резинка удаляется замораживающим средством RAPIDO Chewing Gum-Ex, застарелая жевательная резинка удаляется при помощи RAPIDO Chewing Gum Remover. Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Состав: Алифатические углеводороды

